

YAESU FTM-100D

Sendeleistung einstellen im Service Menü (alignment mode)

Jegliche Veränderung in diesem Menü geschieht auf eigenes Risiko

Das Gerät muss sich im Normal Modus befinden, also wenn Wires-X Modus dann zunächst neu starten. Jetzt das Gerät ausschalten.

Beim Einschalten die Tasten **[A/B-DW]** und **[GM]** gedrückt halten.

Jetzt die Tastensperre einschalten.

Am Mikrofon folgende Zahlenkombination eintippen: 048048

Das Gerät startet jetzt selbsttätig neu

Tastensperre wieder ausschalten

Als nächstes am Mikrofon zwei mal die **[P1]** Taste drücken.

Das gewünschte Band auswählen (2m oder 70cm)

Die gewünschte Sendeleistung auswählen, die verändert werden soll (High Middle Low)

Jetzt am VFO Knopf die Leistung verändern (am Leistungsmessgerät beobachten)

Danach das Gerät aus- und wieder einschalten. Die Änderungen werden automatisch übernommen.

Mit **[P1]** am Mikrofon kommt man durch das gesamte Service Menü

ACHTUNG!!! Die Werte sind bei jedem Gerät anders, also am besten die geänderten Werte aufschreiben.